



WELCOME GUIDE


ClickFlow 2 | OF-M210N

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

PACKAGE CONTENTS





Mouse x 1



Nano Receiver x 1

PRODUCT OVERVIEW



BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Transmission Mode: 2.4Ghz+BT1+BT2;

Port: USB;

Mouse Size: 110.4*74.4*40.3mm;

DPI: 1000/1200 (Default)/1600;

Button: 3 Keys;

Rated Voltage/current: 1.5V/10mA;

Battery: AA*1;

Transmission Distance: 8m

* oraimo Lab test result

System:

Windows 2000 / WindowsXP / Vista /

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 /

Mac OS 10.x or above / Chrome OS




USING INSTRUCTIONS

Step 1:

Install the mouse batteries and remove the nano receiver

1. Remove the battery cover.
2. Take out the nano receiver.
3. Insert an AA battery into the battery compartment, ensuring the + and - signs align with the symbols inside.
4. Put back the battery cover.



Step 2:

2.4G Mode:

1. Turn on the power switch.
2. Briefly press the mode switch button to switch to 2.4G mode.
3. The 2.4G indicator will flash red.
4. Insert the 2.4G receiver into the computer to use the mouse directly.

Bluetooth Mode:

1. Turn on the power switch.
2. Briefly press the mode switch button to switch to BT mode.
Press and hold the mode switch button for 3–5 seconds.
3. The mode indicator will flash green rapidly, indicating the mouse is in pairing mode.
4. Search for the Bluetooth device named "ClickFlow 2 BT1" / "ClickFlow 2 BT2" on your device and connect to use the mouse.


TROUBLESHOOTING

My mouse is not working.

- Ensure the mouse is turned on.
- Move the mouse closer to your computer.
- Check that your computer meets the system requirements.
- Use the mouse on a clean, flat, non-slippery surface for smooth and accurate cursor movement.
- Avoid using the mouse on reflective, transparent, or metallic surfaces.
- Ensure the mouse and nano receiver are properly paired.
- Replace the mouse batteries.
- Try connecting the nano receiver to a different USB port on your computer.
- Move or remove other wireless devices near the computer to avoid interference.
- If your mouse pointer is too sensitive, not sensitive enough, or if the scrolling wheel isn't working properly:

Windows 7: Go to Control Panel > Hardware and Sound > Mouse / Windows 8: PC Settings > PC and Devices / Mac: System Preferences > Mouse and adjust the cursor or scrolling wheel settings.

محتويات العلبة





مستقبل فائق السرعة × 1



الفأرة × 1

نظرة عامة على المنتج



مواصفات المنتج الأساسية

النظام:

Vista/WindowsXP/Windows 2000
/Windows 10/Windows 8/Windows 7
Mac OS 10.x أو أعلى/Chrome OS

وضع الإرسال: 2.4 جيجاهرتز+بلوتوث 1+بلوتوث 2:
المنفذ: USB

الفأرة الحجم: 40.3*74.4*110.4 مم:
DPI: 1200/1000 (اختياري)/1600:

الأزرار: 3 مفاتيح:

الجهد/التيار المقدر: 1.5 فولت/10 مللي أمبير:

البطارية: 1*AA

مسافة الإرسال: 8 متر


* نتيجة اختبار oraimo Lab



تعليمات الاستخدام

خطوة 1:

1. أزل غطاء البطارية.
2. أخرج المستقبل فائق الصفر.
3. أدخل بطارية AA في حجرة البطارية، مع التأكد من محاذاة علامتي + و - مع الرموز الموجودة بالداخل.
4. أعد وضع غطاء البطارية.



خطوة 2:

وضع 2.4 جيجاهرتز:

1. قم بتشغيل مفتاح الطاقة.
2. اضغط لفترة وجيزة على زر تبديل الوضع للتبديل إلى وضع 2.4 جيجاهرتز.
3. سوف يومض مؤشر 2.4 جيجاهرتز باللون الأحمر.
4. قم بإدخال مستقبل 2.4 جيجاهرتز في الكمبيوتر لاستخدام الفأرة مباشرة.

وضع البلوتوث:

1. قم بتشغيل مفتاح الطاقة.
2. اضغط لفترة وجيزة على زر تبديل الوضع للتبديل إلى وضع البلوتوث.
3. اضغط مع الاستمرار على زر تبديل الوضع لمدة 3-5 ثوانٍ.
4. سيومض مؤشر الوضع باللون الأخضر بسرعة، مما يشير إلى أن الفأرة في وضع الاقتران.
4. ابحث عن جهاز البلوتوث المسمى "ClickFlow 2 BT1" / "ClickFlow 2 BT2" على جهازك وقم بالاتصال باستخدام الفأرة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الفأرة خاصتي لا تعمل..

- تأكد من أن الفأرة قد تم تشغيلها.
- حرك الفأرة أقرب إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- تحقق مما إذا كان الكمبيوتر الخاص بك يستوفي متطلبات النظام.
- استخدم الفأرة على سطح نظيف ومستوي وغير قابل للانزلاق للحصول على حركة مؤشر سلسلة ودقيقة.
- تجنب استخدام الفأرة على الأسطح العاكسة أو الشفافة أو المعدنية.
- تأكد من إقران الفأرة والمستقبل فائق الصفر بشكل صحيح.
- استبدل بطارية الفأرة.
- حاول توصيل المستقبل فائق الصفر بمنفذ USB مختلف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بنقل أو إزالة الأجهزة اللاسلكية الأخرى القريبة من الكمبيوتر لتجنب التداخل.
- إذا كان مؤشر الفأرة حساسًا جدًا، أو غير حساس بما فيه الكفاية، أو إذا كانت عجلة التمرير لا تعمل بشكل صحيح: Windows 7: انتقل إلى لوحة التحكم < الأجهزة والصوت > الفأرة / Windows 8: إعدادات الكمبيوتر < الكمبيوتر والأجهزة / Mac: تفضيلات النظام < الفأرة وقم بضبط إعدادات المؤشر أو عجلة التمرير.

CUSTOMER SERVICE

✉ Email:

India: care@oraimo.com

Nigeria: care.ng@oraimo.com

Kenya: care.ke@oraimo.com

Ghana: care.gh@oraimo.com

Morocco: care.ma@oraimo.com

Egypt: care.eg@oraimo.com

South Africa: care.za@oraimo.com

Cameroon: care.cmr@oraimo.com

Tanzania: care.tz@oraimo.com

UAE: care.ae@oraimo.com

Ivory Coast: care.ci@oraimo.com

Bangladesh: care.bd@oraimo.com

Angola: care.ao@oraimo.com

Others: service@carlcare.com

1. All quality-related defects on items sold directly by oraimo or oraimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
2. oraimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
3. This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.
4. Warranty is for the primary product only nor transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
5. If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
6. To claim the warranty, contact the services team from the platform or store where you bought from.

خدمة العملاء

✉ البريد الإلكتروني:

الكاميرون: care.cmr@oraimo.com

تنزانيا: care.tz@oraimo.com

الإمارات: care.ae@oraimo.com

ساحل العاج: care.ci@oraimo.com

بنغلاديش: care.bd@oraimo.com

أنجولا: care.ao@oraimo.com

أخرى: service@carlcare.com

الهند: care@oraimo.com

نيجيريا: care.ng@oraimo.com

كينيا: care.ke@oraimo.com

غانا: care.gh@oraimo.com

المغرب: care.ma@oraimo.com

مصر: care.eg@oraimo.com

جنوب أفريقيا: care.za@oraimo.com

1. العيوب المتعلقة بالجودة على العناصر المباعة مباشرة من oraimo البائعين المهتمدين من oraimo مشمولة بضمان شامل بدءاً من تاريخ الشراء.
2. ضمان oraimo المحدود يقتصر على بلد الشراء. يبطل الضمان المحدود على العناصر التي تم أخذها خارج البلد الذي تم شراؤها فيه في الأصل أو تم شحنها مباشرة إليه من خلال عملية شراء معتمدة عبر الإنترنت.
3. هذا الضمان يغطي منتجات oraimo الأصلية فقط. لا ينطبق على الباي الطبيعي، أو أي عيوب ناشئة عن الضرر الناتج عن سوء استخدام هذا المنتج.
4. الضمان للمنتج الأساسي فقط وغير قابل للتحويل. لا يغطي هذا الضمان أي منتج (منتجات) إضافية مجانية.
5. إذا فشل المنتج بغض النظر عن الاستخدام وفقاً لدليل التعليمات والاحتياطات المكتوبة الأخرى، فسيتم توفير الاستبدال مجاناً.
6. للحصول على الضمان، اتصل بفريق الخدمات من المنصة أو المتجر حيث قمت بالشراء.

WARRANTY CERTIFICATE

Name:	
Address:	
Tel. No.:	
Date of purchase(dd/mm/yy):	
Store name:	
Warranty period:	

شهادة ضمان

	الاسم:
	العنوان:
	رقم الهاتف:
	تاريخ الشراء (يوم/شهر/سنة):
	اسم المتجر:
	فترة الضمان:

معلومات جهة الترجمة/Information of Translation Entity

اسم الشركة/Company Name: Sichuan Lan-bridge Information Technology Co., Ltd.

العنوان/Address: North Section of Tianfu Avenue Hi-Tech Zone, Chengdu

Building 1, 8/F, Teda Times, No. 1288

البريد الإلكتروني/Email: service@lan-bridge.com

الهاتف/Phone: +86-028-63916500

SCAN & DOWNLOAD



oraimo store

Easily Smart, Simply Best



Authentic Products



Fast Delivery



Best Price



Prompt Service
